# МИКРО-ЭВМ ШИРОКОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ПОИСК-3»

Техническое описание и инструкция по эксплуатации
Часть 1
466215. 003 ТО

# **МИКРО-ЭВМ ШИРОКОГО НАЗНАЧЕНИЯ "ПОИСК-З"**

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 466215.003 ТО часть 1 на 65 стр.

#### 466215.003 TO

#### Содержание

	CTP.
1. Введение	4
2. Назначение	4
3. Технические данные	5
4. Состав изделия	8
5. Устройство и работа микро-ЭВМ	17
6. Устройство и работа составных частей микро-ЭВМ	26
7. Маркировка, пломбирование и упаковка	27
8. Общие указания	28
9. Указания мер безопасности	30
10. Порядок установки	30
11. Подготовка к работе	33
12. Порядок работы	37
13. Характерные неисправности и методы их устранения	42
14. Техническое обслуживание	0 44
15. Правила транспортирования и хранения	44
Приложение 1. Перечень рекомендуемой литературы.	46
Приложение 2. Конфигуратор.	47
Приложение 3. Электрические схемы общие.	56

CHA TOBA

C. L. DEM readystanciena per modoanacement e cuercular presente-

18508885, compoleccion 18108887 a pagrier 1850, norcento sante a 360

 Benyaevane yourget this participa, incompression to are presented.
 The compression of the convergent describes reduced COL.
 The compression of the convergence of th

#### BHUMAHUE!

Для энергонезависимой поддержки работоспособности календаря и сохранения параметров конфигурации ЭВМ на системной плате установлена батарея аккумуляторов для питания часов-таймера.

Если она разрядилась во время хранения, то текущее время, дату, а также настройку параметров можно установить с клавиатуры. Процедура установки параметров системной конфигурации описана в разделе "Порядок работы". Для дальнейшей работы батарею аккумуляторов необходимо заменить.

#### 1. BBEJEHVE

- 1.1. Настоящее техническое описание (в дальнейшем -ТО) предназначено для изучения работы микро-ЭВМ "Поиск-З" (в дальнейшем - ЭВМ), ее эксплуатаций, ремонта, транспортирования и хранения.
- 1.2. Приведенные в ТО структурная схема и рисунки позволят Вам составить представление о взаимодействии основных составляющих ЭВМ: системного модуля, адаптеров, устройств и механизмов, входящих в ЭВМ.
- 1.3. В ТО приведен порядок работы на ЭВМ с указанием, в качестве примеров, простейших процедур, которые могут быть выполнены Вами самостоятельно на этапе знакомства с ЭВМ.
- 1.4. Для более подробного изучения принципов построения и работы ЭВМ Вам следует воспользоваться эксплуатационной документацией, приведенной в формуляре 466215.003 ФО, а также технической литературой, описывающей принцип работы микропроцессора 1810ВМВ7 и других БИС, используемых в ЭВМ (приложение 1).
- 1.5. Выполнение условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в ТО, гарантируют безотказность работы ЭВМ, ее внешний вид в течение всего срока службы на Вашем рабочем месте.

#### 2. HASHAYEHUE

2.1. ЭВМ предназначена для использования в системах управления научными и лабораторными экспериментами, а также в качестве рабочих мест для учебных классов школ, училищ, техникумов, ВУ-

- Зов, тренажеров в центрах подготовки специалистов по управлению внергетическими и промышленными установками.
- 2.2. ЭВМ может быть использована в САПР. При этом обеспечивается совместная работа ЭВМ со средствами машинной графики (манипулятор "мышь", дигитайзеры, плоттеры формата АО-А4, а также со скоростными принтерами типа СМбЗ15, СМбЗ62).
- 2.3. ЭВМ может служить базой для построения специализированного комплекса, который может быть укомплектован дополнительными программно-техническими средствами заводом -изготовителем по заявкам заказчика.
- 2.4. ЭВМ программно и конструктивно совместима с ПЭВМ IBM PC, PC/XT, PS-2/30 и позволяет использовать пакеты AUTOCAD, ORCAD и другие для автоматизации проектно-конструкторских работ.
- 2.5. ЭВМ имеет современный дизайн и программно-аппаратную возможность физического подключения к комплексу широкой гаммы импортных адаптеров и устройств, применяемых в составе ПЭВМ типа IBM PC.
- 2.6. ЭВМ предназначена для круглосуточной и сменной эксплуатации при нормальных климатических условиях.
- 2.7. Нормальными климатическими условиями эксплуатации ЭВМ являются:
  - 1) температура окружающего воздуха +(20+-5) ЦЕЛ;
  - 2) относительная влажность воздуха (60+-15) %;
- 3) атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

#### 3. TEXHILLECKIE IIAHHE

- Производительность ЭВМ составляет не менее 2 млн. коротких операций в секунду.
- 3.2. Объем оперативной памяти, установленной на системной плате, 640 Кбайт.
- З.З. ЭВМ обеспечивает возможность отображения символьной и графической информации.

Параметры, зависящие от исполнения ЭВМ, приведены в таблице 1.

SETMINE 1

Пифр	Обовначение	Тип накопителя	эпителя		4	Адаптеры	Meyarampe	
		HTWEBO		HIDAUT HETAQUE 30	MOHINTOPE		устроиство	
Поиск-3	1466215, 003	H POWERS TO	Her the test	Her. ecrb	M. ASSESSED VALUE OF THE SECOND PROPERTY OF T	Адалтер моно хромного ана- логового ви- деомонитора	<b>5</b>	<b>5</b>
Поиск-3.01	Noncer-3.01   466215.003-01	ней	ectte	ecrb	EGA	HeT	ecrb	ecrb
Поиск-3.02	Поиск-3.02   466215.003-02	— Her	ecrb	- ecrb	EGA	  Адаптер Н <b>ЕМ</b> П	ecre	Нет
Поиск-3.03	Поиск-3.03   466215.003-03	нет	HeT	ecre	- EGA	HeT	Нет	ecri
Поиск-3.04	Поиск-3.04   466215.003-04   нет	нет	нет	ecr <sub>b</sub>	- VGA	Agarrep VGA,   CENTRONICS,   RS-232***	<b>Jan</b>	ecrb

Продолжение табл. 1

фил	Обозначение	Тип накопителя	пителя .		Тип видео- (Адаптеры	Адалтеры	Tevarabmee   Mahnilynarop	Манипуляту   "мыт."
		HILINIDBO	HIDAGE	HEWITH 30		2512		
Тоиск-3.05	Touck-3.05   466215.003-05	нет -	ecrb	ecrb	GERCULES	нет	ecrb	нет
Поиск-3.06	Поиск-3.06   466215.003-06	H H4	ecTb	ectb   VGA	VGA	Anarrep VGA,   GENTRONICS,   RS-232**	ecrb	ecīp
Тоиск-3.07	Поиск-3.07   466215.003-07	ectb	ecrb	ecra	VGA	Adamed VGA,   CENTRONICS,   RS-232**	ecīre	ecra
Поиск-3.08	Поиск-3.08   466215.003-08	3 ecrb	ecrb	ecrb	EGA	нет	ecrb	ecrь

монохромного аналогового монитора, либо монитора стандарта ЕбА, ССА, МDA. подключения Допускается замена на адаптер импортного производства. При этой замене в Обеспечивается возможность \* - Видеомонитор не поставляется.

MANTO-3BM Sylyr orcyrcteobarb whrepdench CENTRONICS w Bropow COM Hopr.

- 3.4. Система команд определяется архитектурой микропроцессора 1810ВМ86 и сопроцессора 1810ВМ87.
- 3.5. Обмен информацией между ЭВМ и внешними устройствами осуществляется через интерфейсы:
  - 1) последовательный асинхронный интерфейс RS-232.
  - 2) параллельный интерфейс "Centronics".
- 3.6. Скорость обмена данными по последовательному интерфейсу от 110 до 9600 бод; скорость обмена данными по параллельному интерфейсу не менее 100 Кбайт/с.
- 3.7. Электропитание ЭВМ осуществляется от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В от минус 15 % до +10 % и частотой 50  $\Gamma$ ц +-1.
- 3.8. Эквивалентные уровни шума, создаваемые ЭВМ на рабочем месте пользователя, не превышают 60 дВ.
- 3.9. Средний срок службы ЭВМ с учетом проведения восстановительных работ не менее 10 лет.
- 3.10. Мощность, потребляемая блоком системным с накопителями на ГМД и ЖМД, не превышает 160 В А.
- 3.11. Конструкция ЭВМ обеспечивает возможность расширения системы за счет установки в системный блок до четырех дополнительных адаптеров.

Ток потребления дополнительными адаптерами от встроенного источника электропитания ЭВМ не должен превышать значений:

- 6 A от источника +5 B;
- 2 А от источника +12 В;
- 0,4 А от источника минус 12 В.

#### 4. СОСТАВ ИЗПЕЛИЯ

- 4.1. Состав ЭВМ приведен в табл. 2.
- 4.2. Основой ЭВМ является блок системный, осуществляющий обработку информации и управление работой внешних устройств. Одновремению он служит объединительным устройством для основных и дополнительных блоков расширения. Состав блока системного приведен в табл. 3.

Таблица 2

N N										нание
COCCHACTION	Поиск-	Поиск- П	Поиск-	Поиск- Поиск- Поиск-  3.02  3.03  3.04	Поиск-	Поиск-	Поиск- Поиск-  3.05  3.06	Поиск-	Поиск-	
BJOK CINCTEMHAID B968			1.797	1.	1.7	1	1.	-1	1	*
467419.002 BJOK CMCTEMHEIR	1		1	1	1	-		1	(*	*
8968.01 467419.002-01				200-00 Septem 4						
B968.02	,	1	-		1				1	*
467419.002-02 BJOK CACTEMILIA			8,		- 1		8,	-1	1	*
B968.03 467419.002-03	_			-		anne more				
BIOK CYCTEM-IMP 8968,04	1	-		1 .	+	1		1	1	*
467419.002-04 BIOK CMCTEMILIA		1				1	-	i	1	*
B968.05 467419.002-05										

Наименование	Konn	Количество на исполнение шт., компл.	тво на исп	олжение						Приме
обозначение	Поиск-	Поиск-Поиск	Поиск-	Поиск-	Поиск-	Поиск-	Поиск-  3.06	Поиск-	Поиск-	
BIDK CACTEMBAR 8968.06		i	1	1	1	ı	1	-		*
467419.002-06 BJOK CACTEMBR	_[:		1	1						*
8968.07 467419.002-07 BMIEGMOHMTOP		-			1					. 1
TMIN EGA BMIROMOHIMTOP					1		-			
типа УСА	_	- C. C.	10000	To the second		The same	SONCE.	1000	Tables .	_

Наименование	Коли	чество	тво на исп	Количество на исполнение шт., компл.						Приме-
орозначение	Поиск-	Поиск-	Лоиск-  3.02	Поиск-  Поиск-  3.03  3.04	Поиск-  Поиск	Поиск-	Поиск-	Поиск-	Поиск-	
Видеомонитор (GERGULES)		1	1		1	-	1	1		*
TIE YAT AKTIBEE YCT PORCT BO		-	e			4-1	44	<del>-</del>		*
KIABNATYPA		-	q-4		-	F-1	. 441	e-1		#
										-

родолжение табл.

Наименование и	Коли	Количество на исполнение пт., компл.	тво на исп	олнение						-иф.
осозначение	Поиск	Поиск-   13.02   13.02   13.04   13.05   13.06   13.07   13.08	Поиск-	Поиск-	Поиск-	Поиск-  3.05	Поиск-	Поиск-  3.07	Поиск-	HWe
Манипулятор "мышь"		-					-	-	-	#
	1						-	-		-
Комплект эксплуата- ционных документов	-		H	<del>-</del>	-		<del>-</del>	<del>-</del>	pri	*
Комплект монтажных частей			<b>e</b>	<del>-</del>	e		ęn	<del>-</del>	-	*
Комплект запасных частей				_	<b>q</b> 1		-		-	*

Продолжение табл. 2

Наименование	Коли	Количество на исполнение шт., компл.	тво на исп	олнение		₹6. •				При-	
орозначение	Поиск-	Tonck-    Tonck-  To	Поиск-	Поиск-	Поиск-	Поиск-	Поиск-	Поиск-	Поиск-	нание	
Малая дисковая опе-	-e-				-						
рационная система	of				-		-	rentesps		-	
мдос "Поиск-3"		4-4	£-4	<del></del>	11	~~·		1	1	*	
мак-одим	-					-			Paragrams.	authraph	
широкого назначени	НИ					appear ma				-	
Cucrewa TecTuboba-									-		
НИЯ	7	<del></del>	4	<del></del>	-		<del></del>	q=4	-	*	
Носитель дополни-						-	-	njihan			
тельных программ	-					-	-			-	
для составных час-		nemonite	*******			-	-		-		
тей "Поиск-2"		-	4-4	d-m4				F-1	44		

состав блока системного приведен в табл. 3. согласно 466215.003.ФО

13

EMICTO B968

COCTAB BJDKA CACTEMADTO B968

Обозначение документа	Наименование	Bap	риант В968	MC	HOI	Вариант исполнения В968	9		Примеч.
		-	10	200	30	4 0	- [01  02  03  04  05  06  07	107	
469535.108	B3 MORNAR CINCTEMATOR B977/01	-	T	Tag			1	1	
469535.108-01	BS MODIVIN CACTOMHORO 8977/02							7	
469535.108-03	ES MODIVING CHICTEMHOTO B977/04	1						1	
436717.002-01	Блок электропитания 8269.01	~					- = -	<del></del>	
469535.107	БЭ адалтера монохромного аналогового видеомонитора 976/01	9-4	1		1 :			1	
469535.142	ISS anantepa VGA, CENTRONICS, RS-232 B983/01	. 1			1				
469535.102	БЭ адаптера накопителя на жестких писках В970/01	1	- T					1	

Продолжение табл. 3

Обозначение документа	Наименование	Вариант исполнения Примеч. В 1968
	٠	-  01  02  03  04  05  06  07
	Накопитель на ГМД 130	1111111111
	Накопитель на ГМД 90	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
15	Накопитель на жиц 90	*
	Накопитель на ДМД 130 емкостью не менее 20 мбайт (с интерфейсом ST 506/412)	*

Прилечание. \* - Согласно 456215.003 ФО

- 4.2.1. Елок системный выполнен в виде настельного прибора, в корпусе которого размещены в зависимости от исполнения следующие составные части:
- блок элементов (БЗ) модуля системного, содержащий центральный процессор со схемами формирования сигналов системного интерфейса, контроллер прямого доступа к памяти, многостандартный видеоконтроллер, таймер, контроллер клавиатуры, контроллер динамического СЗУ с банком памяти емкостью 640 Кбайт. контроллеры параллельного (Centronics) и последовательного (RS 232) интерфейсов, контроллер НГМД, часы-календарь реального времени, интерфейс жесткого диска;
- накопитель на гибких магнитных дисках диаметром 133/90 мм, емкостью не менее 360 Кбайт (один или два);
- накопитель на жестких магнитных дисках емкостью не менее 20 Мбайт;
  - адаптер НЖМ \*:
  - комбинированный адаптер VGA, CENTRINICS, RS-232;
  - адаптер монохромного аналогового монитора:
  - блок электропитания сетевой со встроенным вентилятором.

Примечание. \* - адаптер НЖМД устанавливается только при использовании накопителя на жестких магнитных дисках с интерфейсом ST 506/412.

4.2.2. Основу системного блока составляет модуль системный. Описание его приведено в техническом описании 469535.108 ТО.

# 5. УСТРОЙСТВО И РАВОТА ЭВМ

5.1. Конструктивно все основные электронные узлы и механизмы системного блока ЭВМ размещены в металлическом унифицированном корпусе. Видеомонитор, клавиатура, печатающее устройство и другие возможные внешние устройства подключаются к соответствующим разъемам системного блока или модулям расширения.

Электрические схемы общие ЭВМ приведены в приложении 3.

Перечень кабелей применяемых в ЭВМ:

- 1 Кабель 685612.010-01;
- 2 Кабель 685612.012-01;
- 3 Кабель 685611.036;
- 4 Кабель 685612.009-02;
- 5 Кабель 685612.009-03;
- 6 Перемычка 6.626.339 ;
  - 7 Кабель поставляется с НГМД;
  - 8 Кабель 685611.034;
  - 9 Кабель поставляется с НГМД;
- 10 Кабель 685631.077-01;
- 11 Кабель 685631.100;
- 12 Кабель 685631.076;
- 13 Кабель 685631.077;
- 14 Кабель 685612.009-04;
- 15 Кабель 685611.035;
- 5.2. При изучении работы ЭВМ и ее составных частей целесообразно предварительно ознакомиться с основными техническими характеристиками и принципом работы следующих больших интегральных схем (BNC):
  - КР1810ВМ86Б БИС однокристального микропроцессора;
  - КР1810BM87 БИС арифметического сопроцессора;
  - КР1810ВН59А ВИС контроллера приоритетных прерываний;
  - КР1810ВТЗ? БИС контроллера прямого доступа к памяти;
  - КР1810ВГ72А БИС контроллера накопителя на гибком диске;
  - КР1845ВЖ1 ВИС поддержки контроллера НГМД;
  - КР1809ВГ7 БИС контроллера накопителя на жестком диске;
  - KP580BB55A ВИС параллельного интерфейса;
  - КР580ВИБЗ БИС программируемого интервального таймера;
  - 18250 БИС последовательного интерфейса;
  - КР565РУ5 БИС динамического ОЗУ емкостью 64 Кбит;
  - КР565РУ7 БИС динамического ОЗУ емкостью 256 Кбит;
  - КР512ВИ1 БИС часов-календаря;

CITYGATE TD10 9119EK - BUC KOHTPONNEDA EGA/CENTRONICS:

CL-GD5401 - БИС контроллера VGA.

КА1845ВЖ1 - БИС поддержки контроллера НГМД.

5.3. Взаимодействие блоков элементов и адаптеров между собой обеспечивается системным интерфейсом ЗВМ. Интерфейс электрически и конструктивно совместим с интерфейсом I/O Channel фирмы IBM для персональных ЗВМ IBM РС и IBM РС/ХТ.

Канал ввода-вывода представляет собой расширение шины ми: ропроцессора, которая демультиплексируются, буферизуется и расширяется путем введения прерываний и функций прямого доступа к памяти (ПДП).

Канал ввода-вывода содержит:

- 8-разрядную двунаправленную шину данных;
- 20 адресных линий;
- шесть линий прерывания;
- линии управления считыванием из памяти, записью в память,
   чтением и записью устройств ввода-вывода;
  - линии тактовых импульсов и синхронизации;
  - два канала линий управления ПДП;
  - линию контроля и управления регенерацией памяти;
  - линии питания.

Для обеспечения работы с медленнодействующими устройствами ввода-вывода и памяти в канале ввода-вывода имеется линия "канал ввода-вывода готов" (I/O CH RDY). Эта линия переводится в пассивное состояние адресуемым устройством для увеличения времени операции. На каждый такт нахождения этой линии на низком уровне напряжения в операции ввода-вывода и ПДП добавляется одно состояние ожидания.

Устройства ввода-вывода адресуются с помощью адресного селектора. Ниже приведено распределение адресов ввода-вывода и памяти ЭВМ.

Таблица 4

шес	Диалазон адресов   ввода-вывода в   стнадцатеричном коде		Назначение
1)	0000-000F	Š.	Контроллер ПШП
2)	0020-002F		Контроллер прерываний
3)	0040-004F	. •	Сиситемный таймер
4)	0060-006F		Трехканальный параллельный порт
5)	0070-007F .		Часы-календарь
6)	0080-008F		Регистры страниц ПДП
7)	00A0-00AF		Регистры разрешения немаскируемых прерыва- ний (НМП)
8)	01F0-01FF		Адаптер НЖМД
9)	0378-037F		Параллельный порт (CENTRONICS)
10)	03B0-03DF		Видеоконтроллер
11)	03F0-03F7		Контроллер НГМД
12)	03F8-03FF		Последовательный порт COM1 (RS-232)

Диа	лазон адресов памяти	Назначение
1)	00000-9FFFF	Оперативное запоминающее устройство (системное СВУ 640 К)
23	A0000-BFFFF	Зарезервированная область памяти 128 К, которая используется видеоконтроллером
3)	COOOO-C3FFF	Программируемое ПЗУ (BIOS видеоконтроллеры 16 К)
4)	ECOOO-EFFFF	Заревервированная область памяти 16 К, которая используется контроллером жесткого диска (IDE).
5)	F4000-FFFFF I	Программируемое ПЗУ (ROM BIOS 48 K)

#### 5.4. Описание сигналов интерфейса ЭВМ

Все линии интерфейса ТТЛ - совместимые. Предусмотрено четыре уровня напряжения постоянного тока в линиях:

+(5 +-0,25)В; минус(5 +-0,25) В; +(12 +-1) В; минус(12 +-1) В;

Напряжение минус 5 В в базовой ЭВМ не используется и не вырабатывается. Назначение контактов разъема системного интерфейса, линии и сигналы приведены в табл. 5.

NN KOHTAKTOB	Обозначение  сигналов  (линий)	Функция
A31-A12	A0-A19   (выход)       	Разряды адреса с 0 по 19. Линии ис- пользуются для адресации памяти и устройств ввода-вывода и обеспечи- вают доступ к 1 М памяти. Для адреса- ции ввода-вывода используются только младшие 10 линий, и все они должны декодироваться устройствами ввода- вывода. АО - самая младшая линия, А19-самая старшая. Сигналы на этих линиях генерируются микропроцессором или контроллером ПДП.
A11	AEN   (выход)     	Разрешение выдачи адреса. При актив- ном состоянии линии ("1") адресной шиной, шиной данных и линиями управ- ления считыванием и записью осущест- вляет управление контроллер ПДП. Когда линия находится в пассивном состоянии, управление осуществляет микропроцессор.
B28	ALE (выход)	Разрешение фиксации адреса. Линия входит в состав контроллера шины и используется на модуле системном для фиксации достоверных адресов, поступающих из микропроцессора. Адреса становятся достоверными на срезе сигнала ALE. Во время циклов ПДП линия сигнала ALE находится в состоянии высокого уровня.

Предолжение табл.5

NN KOHTAKTOB	Обозначение  сигналов  (линий)	функция
B20	CLOCK  (выход)	Системный синхросигнал частотой   18,0 МГц с коэффициентом заполнения   133 %.
A9-A2,	DO-D7  (двунаправ-   ленные   линии)	Разряды данных с 0 по 7. По этим   линиям передаются биты данных для   микропроцессора, памяти и устройств   ввода-вывода.
B18, B16	DRQ1, DRQ3 (входы)	Запросы ПДП. Эти сигналы представля- Іляют запросы системного канала, Іиспользуемые периферийными устройст- Івами для получения доступа к нему Ісредствами ПДП. Линии имеют приори- Ітеты: DRQ1 - высший, DRQ3 - низший. Запрос генерируется переводом линии Ів активное состояние ("1") и удер- Іживаєтся в активном состоянии до пе- Іревода в активное состояние соответ- Іствущей линии подтверждения.
B19, B17. B15	DACKO/, DACK1/, DACK3/ (Выходы)	Подтверждение запроса ПДП. Линии используются контроллером для подтверждения запросов ПДП, активное состояние "0".
A10	I/O CHRDY (вход)	Готовность канала ввода-вывода. Ли- ния обычно в активном ("1") состоянии (соответствующем готовности), перево- дится в пассивное состояние состояние (неготовность) памятью или устройст- вом ввода-вывода для удлинения циклов

NN KOHTAKTOB	Обозначение  сигналов  (линий)	Функция 
		обращения к памяти или устройствам ввода-вывода и позволяет подключить к каналу ввода-вывода медленнодействующие устройства с минимальными затратами. Медленнодействуюее устройство после обнаружения достоверного адреса и команды считывания или записи переводит эту линию в пассивное состояние. На каждый такт пассивного состояния линии добавляется одно состояние ожидания. Эта линия не должна удерживаться в пассивном состоянии более 17 тактов.
B1 4	IOR/   (выход)   	Считывание из устройства ввода-вывода. Эта линия дает устройству ввода-вывора да команду на передачу его данных на шину данных. Этот сигнал выдается ми-кропроцессором или контроллером ПДП. Активное состояние "0".
B13		Запись в устройство ввода-вывода.  Линия дает устройству ввода-вывода команду на прием данных с шины данных. Сигнал выдается микропроцессором или контроллером ПДП. Активное состояние "0".
		Запись в память. Линия дает команду памяти на запись данных. Этим сигна-

NN	Обозначение  сигналов  (линий)	функция
		лом управляет микропроцессор или ко-  нтроллер ПШП. Активное состояние "0".
B12	MEMR/  (выход) 	Считывание из памяти. Линия дает ко- манду памяти на передачу данных на шину данных. Сигналом управляет мик- ропроцессор или контроллер ПДП. Ак- тивное состояние "0".
B4. B25-B21.	IRQ2, IRQ3-IRQ7,	Запросы прерываний 2-7. Линии ис- пользуются для выдачи микропроцессо- ру сигнала о том, что устройство
	(BXOJJE)	ввода-вывода требует обслуживания.   Линии имеют приоритеты: IRQ? - высши   IRQ? - низший. Когда генерируется   прерывание, линия запроса должна   удерживаться в активном ("1") состо-янии до выдачи микропроцессором под-тверждения запроса.
B30	IOSC (выход)	Генератор. Сигнал высокочастотного тактового генератора с периодом око- ло70нс (частота 14,31818 МГц). Коэф- фициент заполнения 50 процентов.
32	RESET DRY	Начальная установка системы. Линия   используется для сброса системы при   включении питания или нажатии кнопки   "RESET". Сигнал синкронизируется по   срезу сигнала GLOCK. Активное сос-   тояние "1".

Прополжение табл. 5

NN KOHTAKTOB	Обозначение (сигналов (линий)	Функция
B3, B29	+5V	Напряжение питания +5В.
B9 .	+12Y	Напряжение питания +12 В.
B7	-12V	Напряжение питания минус 12 В.
B5	-5V  -5V	Напряжение питания минус 5 В в ЭВМ   В настоящее время не используется и   не вырабатывается.
B1.B10.B31	IGND	Земля.

5.5. Работа ЭВМ основана на программном управлении взаимодействием ее составных частей со стороны центрального процессора, сопроцессора или контроллера ПДП в то время, когда кто-либо из них становится задатчиком системного интерфейса.

После включения питания ЭВМ и завершения действия сигнала RESET DRV центральный процессор начинает выполнять программу, хранящуюся в его программируемом ПЗУ. В задачи этой программивходит начальное тестирование системы, инициализация программируемых устройств, формирование управляющих структур базовой системы управления вводом-выводом (BIOS) и попытка загрузки операционной системы или иной программы пользователя с одного из доступных устройств внешней памяти - накопителя на гибком магнитном диске или винчестера. В случае готовности одного из устройств внешней памяти и успешной загрузки операционной системы или другой пользовательской программы дальнейшее управление переходит к этой программе, которая и обеспечивает последующее взаимодействие пользователя с ЭВМ.

#### 466215,003 TO

### 6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ЭВМ

- 6.1. Устройство и работа составных частей ЭВМ описаны в слепующих документах, входящих в комплект эксплуатационной документации:
  - Блок элементов В977/01
     Техническое описание и инструкция по эксплуатации
     469535.108 ТО
  - 2. Блок элементов B970/01 Техническое описание и инструкция по эксплуатации ,469535.102 TO
  - 3. Влок влементов B976/01
    Техническое описание и инструкция по эксплуатации 469535,107 ТО
  - 4. Влок элементов B983/01 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 469535.142 TO
  - Блок электропитания B269.01
     Руководство по эксплуатации 436717.002 Р3
  - 6. Клавиатура КЛ 1001 Руководство по эксплуатации 467219.001 РЭ
  - 7. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Часть 2. Вазовая система ввода-вывода. 466215.003 ТО1

#### 7. МАРКИРОВКА, ПЛОМБИРОВАНИЕ И УПАКОВЫВАНИЕ

- 7.1. Маркировка ЭВМ должна содержать:
- 1) товарный знак предприятия-изготовителя;
- 2) шифр ЭВМ;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
  - 4) дату изготовления (год, месяц);
  - 5) номинальное напряжение в вольтах;
  - 6) номинальную частоту в герцах;
  - 7) номинальный ток в амперах.
- 7.2. Маркировка выполнена на табличке, установленной на корпусе ЭВМ согласно конструкторской документации завода-изготовителя.
- 7.3. Маркировка выполнена методом фотохимпечати, переменные данные - клеймением.
- 7.4. Качество маркировки соответствует ГОСТ 26828-86 и обеспечивает четкое и ясное изображение в течение срока службы ЭВМ.
- 7.5. Транспортная маркировка ЭВМ соответствует требованиям конструкторской документации и имеет манипуляционные энаки "ХРУПКОЕ, ОСТОРОЖНО!", "БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ", "ВЕРХ".

Место нанесения, способ и средства выполнения транспортной маркировки, шрифты надписей и размеры манипуляционных знаков соответствуют конструкторской документацией завода-изготовителя.

- 7.6. Упаковка ЭВМ проведена после консервации (вариант внутренней упаковки ВУ-5, вариант временной противокоррозионной защиты ВЗ-0).
- 7.7. ЭВМ упакована в транспортную тару с использованием амортизационных материалов согласно конструкторской документации, которые обеспечивают сохранность ЭВМ от повреждений при воздействии ударных нагрузок и климатических факторов на весь период транспортирования и хранения.

Примечание. Видеомонитор, клавиатура и печатающее устройство, входящие в состав ЭВМ, транспортируются в своей упаковке.

#### 8. OBIIDE YKABAHIAR --

- 8.1. ЭВМ может эксплуатироваться в Вашем помещении, если в нем:
  - температура окружающего воздуха от +10 до +35 ЦЕЛ;
  - относительная влажность окружающего воздуха от 40 до 80 % при +25 ЦЕЛ;
  - атмосферное давление от 84 до 107 ( от 630 до 800 мм рт.ст.) кЛа.
- 8.2. Обращаем внимание, что нормальные условия эксплуатации ЭВМ в Вашем помещении предусматривают отсутствие:
- агрессивных сред в виде паров кислот, щелочей и других жимреактивов;
  - пыли;
  - вибрации пола и других конструкции помещения.

Перечисленные причины могут вызвать соответственно коррозию, преждевременный выход из строя или сбойную работу блоков элементов, адаптеров, устройств и механизмов ЭВМ.

- 8.3. Электропитание ЭВМ осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В (+10 минус 15) % и частотой (50+-1) Ги.
- 8.4. Если хранение или транспортирование упакованной в тару ЗВМ производилось при температуре ниже 10 ЦЕЛ, то при внесении ее в помещение с температурой +15-20 ЦЕЛ распаковку ЗВМ надо производить по истечении 3 часов.

При этом расконсервацию ЭВМ выполните в такой последовательности:

- вскройте упаковку и извлеките изделие;
- удалите упаковочные материалы;
- проверьте комплектность поставки в соответствии с формуляром 466215.003 ФО.
- 8.5. По вопросам установки, ввода в эксплуатацию, ремонта и периодического обслуживания ЭВМ обращаться в сервисные организации, осуществляющие комплексное централизованное обслуживание по договору.
  - 8.6. Ввод в эксплуатацию предусматривает проверку работоспо-

#### собности ЭВМ:

- путем однократного выполнения "Общего теста" системы тестирования "Поиск-3";
- выполнением контрольного примера под управлением МДОС "Поиск-3" по одному циклу.

При вводе в эксплуатацию ЭВМ без НЖМД проверять только на тесте комплекса.

Критерием отказа ЗВМ следует считать нарушение работоспособного состояния ЗВМ, вызвавшее необходимость ремонта или регулировки. Замена отказавшего технического оборудования на однотипное или другого типа, которое по характеру выполняемых функций может быть использовано, не учитыватеся как отказ ЗВМ. В случае, если эта замена требует повторения решения части задачи или теста, оно учитывается как обой ЭВМ.

Критерием сбоя следует считать временное нарушение работоспособного состояния ЭВМ, для восстановления которого не требуется проведение ремонта. При этом ЭВМ продолжает нормально работать без вмешательства обслуживающего персонала или после однократного перезапуска теста комплекса или контрольных примеров операционных систем ЭВМ.

- Примечания: 1. Нарушение работоспособного состояния печатающего устройства не является отказом и сбоем ЭВМ, так как на время восстановления работоспособного состояния печатающего устройства ЭВМ сохраняет информацию для вывода на печать во внешней дисковой памяти.
  - Потерю информации, связанную с обнаружением дефектных дорожек на НЖМД, сбоем и отказом не считать.
- 8.7. По окончании проверок, указанных в п.8.6, должен быть оформлен акт ввода в эксплуатацию ЭВМ.
- 8.8. При эксплуатации ЭВМ Вам следует обязательно соблюдать следующие требования:
- составные части ЭВМ не должны располагаться ближе 0,5 м от нагревательных и отопительных приборов и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей;
- 2) не допускается закрывать вентиляционные жалюзи на корпусах устройств;

#### 466215.003 TO

- соединение всех разъемов выполнять без перекосов и только при отключенной сети электропитания ЭВМ;
- 4) не допускать значительных перегибов соединительных кабелей.


#### 9. YKASAHUE MEP BESONACHOCTU

- 9.1. Для обеспечения безопасности работающих с ЭВМ при подготовке к работе, эксплуатации и техническому обслуживанию должно быть обеспечено защитное заземление не более 0,1 Ом в точках подключения кабелей составных частей ЭВМ к сети электропитания.
- 9.2. Перед началом работы визуально проверьте целостность соединительных кабелей.
- 9.3. Запрещается работа ЭВМ при снятом кожухе любого из устройств.
- 9.4. Не разрешается при работе ЭВМ производить какие-либо профилактические работы.
- 9.5. Устранение неисправностей в ЭВМ производить при отключенном напряжении сети электропитания.
  - 9.6. Не оставляйте без наблюдения включенную ЭВМ.
- 9.7. Правила пожарной безопасности в помещении, где установлена ЭВМ, должны соответствовать ГОСТ 12.1.004-85.

#### 10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- 10.1. Разместите составные части ЭВМ на столе в удобном для Вас положении, например, как указано на рис.1.
- 10.2. Ознакомтесь с конструкцией ЭВМ со стороны задней стенки системного блока: разъемами, гнездами, кабелями и их назначением.
- 10.3. Подключите кабели интерфейсные видеомонитора, клавиатуры, печатающего устройства и манипулятора "Мышь" к соответствующим разъемам блока системного согласно рис. 2 и надежно закрепите их.
- 10.4. Подключите кабели электропитания блока системного, видеомонитора и печатающего устройства к сети электропитания напря-

# Расположение микро-ЗВМ "ПОИСК-3"




- 1. Устройство отображения (видеомонитор)
- 2. Печатающее устройство 3. Блок системный

- 4. Клавиатура 5. Манипулятор "мышь"

Рис.1

# Блок системный (вид сзади)




PHC.2

- жением 220 В и частотой 50 Гц в соответствии с рис. 2.
- 10.5. Выполненные Вами подключения составных частей ЭВМ окончательно проверьте на соответствие схеме влектрической общей (приложение 3).
  - Примечание. При использовании в составе ЗВМ адалтеров, механизмов и устройств, отличающихся от указанных в табл. 2, руководствоваться сведениями, приведенными в приложении 2.
- 10.6. Перед началом работы с ЭВМ ознакомътесь с назначением переключателей и элементов индикации на передней панели блока системного.
- 10.7. Руководствуясь техническими описаниями на видеомонитор, клавиатуру, печающее устройство и манипулятор "Мышь", изучите назначение индикаторов, кнопок и ручек управления для установки режимов работы перечисленных устройств.

#### 11. ПОЛГОТОВКА К РАБОТЕ

- 11.1. Прежде, чем начать работу с ЭВМ, Вам следует ознакомиться с особенностями эксплуатации носителей информации на магнитных дисках:
- гибкого магнитного диска (дискеты ), на котором находится информация, необходимая для выполнения конкретной работы;
- жесткого магнитного диска ( типа "винчестер"), расположенного внутри системного блока.
  - 11.2. Конструкция дискеты приведена на рис. 3.
- 11.2.1.Обратите внимание на паз защиты залиси, используемый для защиты данных:
- при наличии наклейки, закрывающей паз, запись данных на дискету невозможна;
- при отсутствии наклейки возможна как зались так и считывание панных.
- 11.2.2. При работе с дискетами Вам необходимо соблюдать определенные правила для обеспечения надежного хранения и безошибочного ввода-вывода информации:
  - не подвергайте дискеты воздействию магнитных полей;
- храните дискеты в бумажном пакете вдали от источников тепла;

#### Основные части дискеты




- 1. Вырез для подвода магнитных головок
- 2. Конверт (корпус)
- 3. Этикетка
- 4. Шпиндельное отверстие
- 5. Этикетка пользователя
- 6. Вырез защиты записи
- 7. Индексное отверстие
- 8. Рабочая поверхность
- 9. Защитная пластинка

- не касайтесь открытой поверхности дискеты;
- не деформируйте дискеты;
- не пользуйтесь ручками и карандашами для нанесения надписей на этикетке, а используйте для этой цели фломастеры.
- 11.2.3. Дискета устанавливается в НГМД вертикально. Подробности установки показаны на рис. 4.
  - 11.3. Начальная настройка устройств и установка параметров
- 11.3.1. При включении внешних устройств в ЭВМ должна быть произведена их начальная настройка и установка их параметров:
  - номер накопителей устанавливается следующий:
    - А НГМД 130 мм
    - В НГМД 90 мм
    - ·C HAMI
- при наличии на клавиатуре переключателя XT/AT установите переключатель в положение XT;
- при наличии устройства печати MC6313M. 01 настройка производится согласно руководства по эксплуатации
- 11.3.2. Установка и изменение параметров ЭВМ выполняется при изменении состава ЭВМ или параметров устройств и механизмов, входящих в нее, а также при выходе из строя батареи питания системных часов реального времени.

Выполнение операции установки и изменения параметров ЭВМ приведено в разделе 12.

- 11.3.3. В случае применения в составе ЭВМ устройств, адаптеров, механизмов, отличающихся от тех, которые указаны в разделе 4, порядок их начальной настройки, установки и изменения параметров приводятся в приложении 2 настоящего ТО.
- 11.3.4. Внимание!!! При всех видах работ по техническому обслуживанию и ремонту изделий и их составных частей необходимо соблюдать требования и меры по защите микросхем и полупроводниковых приборов от воздействия статического электричества:
- 1) исполнитель работы должен быть заземлен с помощью металлического браслета или кольца, подключенного через резистор 1 мОм+-10 % к элементу заземления корпуса изделия, соединенного с контуром заземления;

# Конструкция дисковода



- 1. Защелка (флажок)
- 2. Накопитель
- 3. Системный модуль 4. Дискета

- 2) запрещается проводить замену блока влементов и его ремонт при включенном напряжении питания:
- 3) питание паяльника должно осуществляться через разделительный трансформатор с выходным напряжением не более 36 В и заземленным экраном между обмотками. При отсутствии экрана стержень паяльника должен быть заземлен.

## 12. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 12.1. Проверка ЭВМ
- 12.1.1. Выполнить настройку параметров ЭВМ и входящих а нее составных частей следующим образом.
- 12.1.1.1. Включить ЭВМ, видеомонитор, устройство печати; на экране видеомонитора появится сообщение:

"Вазовая система ввода/вывода для ПЭВМ "Поиск-3" и начинается тестирование памяти.

Тест памяти XXXX, где XXXX - объем рабочей памяти, устанивленной на системной плате - 640 Кб).

12.1.1.2. После завершения тестирования памяти или по нажатию клавиши "ESC" на экране появляется сообщение: "Нажмите DEL для запуска программы установки конфигурации".

Для изменения конфигурации нужно в течение 2 с нажать клавишу "DEL", в противном случае происходит загрузка операционной системы.

12.1.1.3. На экране видеомонитора появляется следующее меню:

"Программа установки конфигурации"

"Форматирование жесткого диска"

"Выйти и залисать конфигурацию"

"Выйти без записи конфигурации".

Выбор элемента меню происходит с помощью клавищи перемещения курсора, вход в выбранный элемент - по клавище "ENTER".

Пункт меню "Программа установки конфигурации" позволяет изменить начальные установки, если в этом есть необходимость.

Пункт меню "Форматирование жесткого диска" поэволяет на физическом уровне отформатировать жесткий диск. При этом вся хранящаяся на нем информация уничтожается.

Пункт меню "Выйти и записать конфигурацию" позволяет запомнить и использовать в дальнейшем при загрузке операционной системы текущую конфигурацию ЭВМ.

Пункт меню "Выйти без записи конфигурации" позволяет сохранить конфигурацию ЭВМ без изменений.

12.1.1.4. Для изменения конфигурации нужно выбрать в меню соответствующий пункт и нажать клавишу "ENTER".

При этом на экране появляется следующая таблица:

Дата (число: месяц: год)	: дд: сс: гггг
Время (часы: минуты: секунды)	: 44: MM: CC
Накопитель А	:1,2MB
Накопитель В	: нет
Тип терминала	: EGA/VGA
Последовательность загрузки	: C-A
Системная диагностика	: Разрешена
Интерфейс НЖМД	: IDE
Тип НЖМД т Голов. Н Дорож ЛИЛ	Емкость КК

где: дд - текущее число

сс - порядковый номер месяца

гггг - текуший гол

чч - часы

мм - минуты

сс - секунды

Т - тип накопителя на жестких дисках

Н - количество головок

ЛЛЛ - количество дорожек

КК - емкость накопителя на жестких писках в мегабайтах.

Выбор установки осуществляется с помощью клавищи перемещения курсора. При этом текущая установка отражается в специальном окне помощи.

Изменеие значения установки производится с помощью клавиш "PgUp" и "PgDn". Возврат в меню - по клавише "ESC".

12.1.1.5. После изменения конфигурации выбрать в меню (см. п.12.1.1.3) "Выйти и записать конфигурацию", нажать клавишу

"ENTER", после чего происходит самотестирование ЭВМ, а затем загрузка операционной системы.

12.1.2. Самодиагностирование ЭВМ.

ЭВМ имеет встроенные диагностические средства, которые запускаются по включению питания или по сбросу.

Программа самодиагностики хранится в системном ПСЗУ и включает в себя тест контроля оперативной памяти и СМОS - памяти.

При обнаружении неисправности на экран будут выданы соответствующие диагностические сообщения.

Однако, если ЭВМ не загружается или не работает видеомонитор, помощь от диагностической программы сводится к нулю.

Если тестирование проходит нормально, то вслед за этим начинается загрузка операционной системы MQOC с системного диска.

Здесь возможны два основных варианта:

- система загружается с гибкого магнитного диска (дискеты), установленного на устройстве А;
- 2) система загружается с жесткого диска, то есть с устройства C: (если оно имеется в ЭВМ ).

Встроенная в ЭВМ процедура начальной загрузки начинает работу с варианта 1. если в таблице конфигурации установлен порядок загрузки А - С. Если в этот момент в устройстве А: нет диска, то происходит переход к варианту 2. Если диск в устройстве А: установлен, но на нем нет операционной системы, то в этом случае система выдает сообщение, после чего пользователь должен поставить системный диск и, нажав какую-либо клавишу, повторить загрузку.

- В случае ошибки при загрузке MДОС необходимо проверить, и при необходимости установить, параметры таблицы конфигурации.
- 12.1.3. Проверка ЭВМ осуществляется согласно руководству по эксплуатации 589.5743345.00404-01 90 01 (далее тест комплекса).

После выбора конфигурации ЗВМ необходимо вставить дискету с тестом комплекса и запустить его. Запуск теста комплекса с носителя на ГМД 467371.001-17.

12.1.5. Основным режимом ЭВМ является работа под управлением операционной системы МДОС или совместимой с ней.

Работа ЭВМ под управлением операционной системы и порядок применения МДОС пользователями различной квалификации описаны в

## следующих документах:

- малая дисковая операционная система МДОС "ПОИСК-3" описание применения 589.5743345.00405-01 31 01
- 2) малая дисковая операционная система MДОС 1810 руководство оператора 00185-01 34 01
- 3) малая дисковая операционная система MДОС 1810 руководство системного программиста 00185-01 32 01
- 4) малая дисковая операционная система МДОС 1810 руководство программиста 00185-01 33 01

Указанные документы входят в комплект поставки ЭВМ.

12.1.6. После загрузки операционной системы на экран будет выведено сообщение:

Current date is .... Enter new date (mm-dd-yy): (Текущая запись даты ... Введите новую дату (мм-лд-гг):

Для продолжения диалога или нажмите клавищу ENTER, если нет необходимости вводить новую дату, или введите дату в формате: мм-дд-гг и нажмите ENTER.

Здесь: мм - порядковый номер текущего месяца;

дд - текущее число;

гг - две последние цифры текущего года.

В ответ на следующий запрос МДОС:

Current time is ...
Enter new time:
(Текущая запись времени ...
введите новое время:)

нажмите клавишу ENTER, если время вводить не надо, или введите время в формате: чи: мм: сс и нажмите клавишу ENTER.

Здесь: чч.мм.сс - соответственно значение часов, минут и секунд текущего времени.

На этом инициализационный диалог с МДОС завершен, о чем свидетельствует вывод приглашающего к дальнейшему диалогу сообщения системы (приглашение). Стандартное приглашение МДОС указывает имя рабочего накопителя. Примеры стандартных накопителей:

"А", если МДОС была запушена с дискеты;

"С>", если МДОС была запущена с жесткого диска.

Пользователь может изменить имя активного дисковода. Например, чтобы изменить накопитель "А" на накопитель "С", наберите С: (или с:) после приглашения и нажмите ENTER. На экран выведется приглашение "С>".

12.2. Команды МДОС

Команды вводятся с клавиатуры в ответ на приглашение. Команда имеет имя и, возможно, параметры, отделенные от имени команды и друг от друга пробелами или команда может быть встроенной или внешней. Встроенные команды (их немного) исполняются командым процессором. Внешняя команда реализуется программой, находящейся в файле. Имя такой программы является тем самым именем команды.

Чаще всего вы будете пользоваться командами:

- 1) "DIR", "COPY", "TYPE", "DEL", "REN" встроенные команды;
- 2) "FORMAT", "DISKCOPY" внешние команды.
- 12.2.1. Команда "DIR"

Команда "DIR" выводит список полных имен, размер и дату корректировки файлов, зарегистрированных в каталоге.

DIR дисковод: имя\_ф.

12.2.2. Команда "СОРУ"

Команда "СОРҮ" копирует один или более файлов в другое устройство или каталог.

СОРУ дисковод: полное имя ф 1 дисковод: полное имя ф 2,

где ф\_1 - файл источник,

ф 2 - файл приемник.

12.2.3. Команда "ТҮРЕ"

Команда "ТҮРЕ" отображает на экране содержимое текстового файла.

ТҮРЕ писковол: имя ф.

12.2.4. Команла "DEL"

Команда "DEL" удаляет указанные файлы.

DEL дисковод: полное имя ф.

12.2.5. Команла "REN"

Команда "REN" изменяет имя файла.

REN дисковод: полное имя о 1 полное имя о 2.

где имя ф 1 - старое имя файла,

имя ф 2 - новое имя файла.

12.2.6. Команда "FORMAT"

Команда "FORMAT" форматирует диск в формате, пригодном для

хранения файлов операционной системы МДОС.

FORMAT писковол:

12.2.7. Команда "DISKCOPY"

Команда "DISKCOPY" копирует содержимое гибкого диска, установленного в исходном дисководе, на форматированный или неформатированный гибкий диск, установленный в выходном дисководе.

DISKCOPY дисковод1 дисковод2,

где дисковод1 - исходный дисковод.

дисковод2 - выходной дисковод.

Волее подробное описание этих и других команд приведено в документах, указанных в п.12.1. и приложении 1.

12.3. Выключение ЭВМ

По окончании работы изымите дискету из накопителя. Выключите электропитание ЭВМ и составных частей.

# 13. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОЛЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- 13.1. При обнаружении неисправностей или неустойчивой работе следует вызвать представителя организации, осуществляющей централизованное обслуживание ЭВМ.
  - 13.2. До этого необходимо выполнить некоторые действия:
- отключить электропитание ЭВМ и проверить подключение кабелей электропитания и настенную розетку прибором или подключением другого устройства. После проверки повторно подключить ЭВМ.
- 13.3. При правильном функционировании технических средств ЭВМ возможны сообщения об ошибках на экране видеомонитора, которые относятся к ошибкам запуска или использования накопителя и клавиатуры (см. табл. 6).

Сообщение об ошибке	Возможная неисправность
	Пропущен на дискете файл COMMAND. COM или он неисправный. Необходимо произвести запуск с помощью другой копии дискеты.
or dick error	   Отсутствие на дискете операционной иль  системы МДОС. Необходимо заменить дис-  кету.
3. Write protect error	Дискета, на которую ведется запись, имеет защиту записи. Необходимо удалити клеющуюся метку.
stuck/key failure	Клавиатура имеет неисправность. Необ- кодимо вызвать представителя организа- ции, осуществляющей техническое обслу-
ность клавиатуры (не- исправность клавиши))	

## 14. TEXHIMECKOE OBCJIVINABAHIAE

- 14.1. Техническое обслуживание ЭВМ заключается в систематическом наблюдении за правильностью эксплуатации, регулярном осмотре и уходе за устройствами ЭВМ.
- 14.2. Периодическое техническое обслуживание проводится пользователем один раз в полгода, в течение 30 мин путем внешнего осмотра, промывки контактов соединительных разъемов с последующей проверкой функционирования путем залуска теста комплекса и контрольных задач под управлением МДОС в течение одного цикла.
- 14.3. Ежедневное техническое обслуживание ЭВМ проводится пользователем и включает следующие работы:
  - визуальный осмотр устройств;
  - удаление пыли с поверхности устройств мягкой ветошью:
  - проверку состояния соединителей и кабелей.
- 14.4. Перед выполнением указанных работ необходимо отключить от сети кабели электропитания составных частей ЭВМ.
- 14.5. Продолжительность ежедневного технического обслуживания должна составлять не более 10 минут.
- 14.6. Норма расхода материалов на одно изделие при периодическом техническом обслуживании: марля бытовая ГОСТ 11109-74 0,5 м2, спирт этиловый ректификованный высшей очистки ГОСТ 18300-87 - 0,05 л.

## 15. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 15.1. При транспортировании и хранении ЭВМ должна быть упакована в транспортную тару.
- 15.2. ЭВМ в упаковке может транспортироваться любым из видов закрытого транспорта при внешних климатических факторах:
- температура окружающей среды от минус 50 ШЕЛ до + 50 ШЕЛ;
  - относительная влажность воздуха до 95 % при 430 ЦЕЛ:
- атмосферное давление от 84 до 107 кЛа ( от 630 до 800 мм рт.ст.).
- 15.3. ЭВМ в упаковке должна храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +25 ЦЕЛ, относительной влажности

воздуха не более 85 % и отсутствии в воздухе агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

- 15.4. Размещение ЭВМ в транспорте должно обеспечить устойчивость ее положения и исключить смещение и удары при транспортировании.
- 15.5. При погрузке, транспортировании и выгрузке ЭВМ должны строго соблюдаться требования предупредительных надписей на таре.
- 15.6. Распакованные составные части ЭВМ должны жраниться в условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

# ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Врябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. Наука. М. 1989.
  - 2. Фодор Ж., Бонифас Д., Тайги Ж. Операционные системы IBM РС. Мир. 1989.
  - 3. "Компьютер", N2. Ян Рожанович. Norton Commander, ver.3.0.
- 4. Зейденберг В.К., Зимарев А.М., Степанов А.М. Англо-русский словарь по вычислительной технике.

Примечание. Указанная литература является справочной и с изделиями не поставляется.

#### KOHOMITYPATOP

# 1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий конфигуратор устанавливает максимальный состав технических и программных средств микро-ЗВМ широкого назначения "Поиск-З" (в дальнейшем ЗВМ), расширяющих её функциональные возможности.
- 1.2. Завод-изготовитель осуществляет изготовление и поставку фиксированного состава ЗВМ в комплектности согласно 466215.003 ТУ, а также в комплектности, которая определяется настоящим конфигуратором по спецификации, согласованной с заказчиком.
  - 1.3. Конфигуратор выполняет следующие функции:
- 1) определяет тип и количество алпаратных средств, дополнительно подключаемых к ЭВМ;
- 2) приводит перечень и позволяет использовать различные версии программного обеспечения, пакеты прикладных программ, адаптированные к специализированному комплексу на базе ЭВМ, составленному по конфигуратору.

В конфигуратор могут включаться аппаратные и программные средства при условии положительных результатов типовых испытаний ЭВМ.

- 1.4. В перечне конфигуратора используется сквозная нумерация при внесении в него программно-аппаратных средств.
- 1.5. Киевское ПО "ЭЛЕКТРОНМАШ" также как и сервисные организации, имеющие договор с объединением на пуско-наладочные работы, гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание, не несут ответственность за работоспособность ЭВМ в случае использования в составе программно-технических средств, не указанных в настоящем конфигураторе.

#### 2. ПОРЯЦОК ЗАКАЗА

2.1. Для заказа микро-ЭВМ "Поиск-3" в комплекте, указанном в табл.2, необходимо направить гарантийное письмо со всеми реквизитами по адресу:

252180 г. Киев-180. ул. Б. Окружная, 4, КПО "Электронмаш".

2.2. Для заказа микро-ЭВМ "Поиск-3" в комплекте, отличном от указанного в табл.2, необходимо направить отдельный договор по выше указанному адресу на адаптирование необходимых программ-но-технических средств.

# 3. СОСТАВ ПРОГРАМИНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

3:1.Состав программно-технических средств, используемых для расширения функциональных возможностей микро-ЭВМ "Поиск-3", микро-ЭВМ "Поиск-3.01", микро-ЭВМ "Поиск-3.02", микро-ЭВМ "Поиск-3.05", "Поиск-3.06", "Поис

Наименование	GΦN	Основные требования совместимости	Макси- мальное кол. в составе ПОИСК-3	При- меча- ние
Клавиатура (типа IBM XT/AT -совмес-	KB-6251 EN   (Малайзия)   KB-5181		1	*1
(REMUT	(Тайвань)		1	1
Накопитель на	EC5323.01		1 1	
ГМД 90 :	JU -257-204 P	Наличие кабеля для подключения двух на- копителей; кабеля дл полключения накопите	Я	Синга-  пур
4		ля к блоку питания и  каркаса для уста -		
Накопитель на	"Panasonic"	1	1	
ГМЛ 130:	I IU -475-4		1 1	1 ×4
e significant and a	IMC5305		1 1	*4
	MC5350		1 1	1 *4
Накопитель на	WD9 3044 -A	Наличие кабеля для	1 1	1
90 JANK	ST351 A/X XEBEC 3040	подключения накопите	1 1 .	
Блок электро-				1
питания	БП2-200-1		1	*2
Печатающее	1		1 4	
устройство: 3	CM6337M1		1 1	
	CM6337.01		1 4	
	CM6337.06.M		1 1	
	JEPSON FX-1050		1 1	
	EPSON LQ-1050		1	
Менипулятор	MEGGIOM. OI		1	
"MARINE"	467249.001.		1 1	
MUSIMO	GM-6.		1 1	1
	IMMA9P		1 1	1
Видеомонитор	1CM322		1 1	1
(типа EGA)	IMC6107	1	F 1	1

KB-6251 EN			8
(Малайаия)		1	<b>*</b> 1
КВ-5181 (Тайвань)		1	*1
Miss.			
EC5323.01		1	i
"Panasonic"	Наличие кабеля пля	1	Ins
JU -257-204 P			ПОИСК-
	копителей; кабеля для		3.01
			1
		1	*4 Для
		1	1×4 HONCH
MC5350		1	<b> *4</b> 3.01
	1		1
BN2-200-1	•	1	1 ×2
			1
CM6337M1	1	1	<b>*</b> 3
		1	1
		1	
		1	
	1	1	
The same with the same will be a same will be a same with the same will be a same with the same will be a same wil	(Малайзия) КВ-5181 (Тайвань)  EC5323.01 "Panasonic" JU -257-204 Р "Panasonic" JU -475-4 мС5305 мС5350 БП2-200-1 СМ6337М1 СМ6337.01 СМ6337.06.М EPSON FX-1050	(Малайзия)  КВ-5181 (Тайвань)  ЕС5323.01  "Panasonic" (Наличие кабеля для уружна-копителей; кабеля для подключения накопителя к блоку питания и каркаса для уста новки НГМД  "Panasonic"  JU -475-4  МС5305  МС5350  БП2-200-1	(Малайзия)  КВ-5181 (Тайвань)  ЕС5323.01 "Panasonic" Наличие кабеля для 1  JU -257-204 Р подключения двух на- копителей; кабеля для подключения накопите- ля к блоку питания и каркаса для уста - новки НГМД  "Panasonic"  JU -475-4  МС5305  МС5350  1  СМ6337М1  СМ6337.01  СМ6337.01  СМ6337.06.М  EPSON FX-1050

# Продолжение таблицы

Наименование	Шифр     		Макси- мальное кол. в составе ПОИСК-3.02	При-   меча-   ние	
Клавиатура (типа IBM	КБ-6251 EN (Малайзия)		1	*1	
XT/AT -cobmec- Tumas):			1	*1	
Накопитель на	EC5323.01		1		
ГМД 90:	l"Panasonic"	Наличие кабеля пля	1		
	JU -257-204 P         	подключения двух на- копителей; кабеля для подключения накопите- ля к блоку питания и каркаса для уста - новки НГМД			
Накопитель на	i				
ГМД 130:	"Panasonic"	1			
	JU -475-4		1	*4	
	C5305		1	*4	
Влок электро-	MC5350		1	*4	
питания	БП2-200-1		1	*2	
Печатающее					
устройство:	CM6337		1	*3	
	CM6337.01		1		
	CM6337.06.M		1		
	EPSON FX-1050		1		
	EPSON LQ-1050		1		
Накопитель на	COMOCIA				
unarti:	ST251 ST4096		1		
фотвидинем "нашь"	1467 249.001,   GM-6,   MMA9P		1 1 1		

Наименование	Шифр		Макси- мальное кол. в составе ПОИСК-3.03	При- меча- ние
Клавиатура	KB-6251 EN   (Малайзия)		1	*1
(TUNB IBM XI/AT -COBMC- TUMES):	(малаизия)   КВ-5181   (Тайвань)		1	*1
Накопитель на ГМП 90:	    BC5323.01		1	
1 мд 30.	"Panasonic"   JU -257-204 P	Наличие кабеля для подключения двух на- копителей; кабеля дл подключения накопите	Я	Синга-  пур 
$Y_{i_1,i_2}$	7	ля к блоку питания и каркаса для уста - новки НГМД		
Накопитель на ГМД 130:	"Panasonic"  JU -475-4		1 1	*4
	MC5305 MC5350		1 1	*4
Накопитель на ЖМД 90:	  WD9 3044  ST351A/X  XEBEC 3040	Наличие кабеля  для подключения вто-  рого накопителя	1 1 1 1 1	
Блок электро- питания Печатающее	  BIT2-200-1		1	1 *2
устройство:	CM6337  CM6337.01  CM6337.06.M  EPSON FX-1050  EPSON LQ-1050  MC 6313M.01		1 1 1 1 1 1 1 1	

Наименование	Шифр       		мальное	
Клавиатура	KB-6251 EN		1	*1
(типа ІВМ	(малайзия)			
XT/AT -commec-	KB-5181		1	*1
: (REMUT	(Тайвань)			
Накопитель на	The second second	***		
<b>ГМД 90:</b>	EC5323.01		1 1	
•	"Panasonic"	Наличие кабеля для		Для
	JU -257-204 P	подключения двух на-	1	поиск-
		копителей; кабеля для		3.04.
.4		подключения накопите-		3.06
	1	ля к блоку питания и	1	
		каркаса для уста -		
	I was a second	новки НГМД		
Накопитель на	"Panasonic"			
ГМД 130:	JU -475-4		1	*4
	MC5305		1	*4
	MC5350		1	*4
Накопитель на				
<b>200</b> 90:	WD9 3044		1	Для
	ST351 A/X		1	поиск-
32	XEBEC 3040		1 1	3.04
Влок электро-	A Stage S			
	BD2-200-1		1	*2
	CM6337		1	Ilns i
	CM5337.01		1	поиск-
	CM6337.06.M		1	3.04
	EPSON FX-1050		1	
the state of the s	EPSON LQ-1050		.1	
	MC 6313M.01		1 1	

Наименование	Шифр 	Основные требования совместимости	мальное кол. в	При- меча- ние	
			составе ПОИСК-3.05		
Клавиатура	KB-6251 EN		1	×1	
(типа ІВМ	(малайзия)		4	1 .1	
XT/AT -commec-	KB-5181		1	*1	
:(REMUT	(Тайвань)				
Накопитель на	POEDOD 04		4		
ГМД 90:	EC5323.01		1	I Change	
	,	Наличие кабеля для		Синга	
	JU -257-204 P	подключения двух на-		пур	
		копителей; кабеля для			
•		подключения накопите-		1	
		ля к блоку питания и			
	1	каркаса для уста -  новки НГМП			
Накопитель на	"Panasonic".	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		1	
ГМД 130:	IU -475-4		1	*4	
1 мд 100.	MC5305		1 1	*4	
	MC5350		1 1	*4	
Блок электро-	11100000	1	-		
питания	БП2-200-1	1	1	12	
Печатающее	1			1	
устройство:	CM6337M1		1	*3	
устроиство.	CM6337.01		1 1	1	
	CM6337.06.M	*	1 1	1	
	IEPSON FX-1050		1 1	1	
	EPSON LQ-1050		1 1		
Видеомонитор	TELEGON EG. 1000	1	1	1	
монохромный		•		1	
тила GERCULES)	N/C61.92 08	1	1 1	<b>*</b> 5	
Манипулятор	MOUTES. UC		1	1	
"Мышь"	467 249.001.		1 1	1	
(типа SISTEM	IGM-6.	1	1 1	1	
MOUSE)	MMA9P		1 1	1	
1VB. / (.3, .3C. /	1 IVHVICA TO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1	1	

Примечания: 1. \*1 - допустимая замена клавиатуры КЛ-1001.

2. \*2 - допустимая замена блока питания В269.01.

3. ★З - допустимая замена печатающего устройства МС6313M, 01.

 4. \*4 - расширение базового состава в том случае, если НГМД 90 не устанавливается в ПЭВМ.


5. ★5 - допустимая замена видеомонитора ВМ 31M/2 (GERCULES).


#### 466215.003 TO

- 3.2. Для расширения функциональных возможностей микро-ЗВМ "Поиск-З" с учетом использования четырех дополнительных разъемов на системном модуле для установки адаптеров необходимо руководствоваться следующим:
  - 1) отключить от сети электропитания ЭВМ:
  - 2) векрыть ЭВМ, сняв кожух;
- снять ту планку на задней стенке блока системного, на месте которой окажется планка установочного адаптера;
- 4) установить адаптер в свободный разъем на системном модуле;
- зафиксировать адаптер с помощью винта, прижимающего планку адаптера;
- произвести подключение адаптера согласно его схемы электрической.

Примечание. Установку дополнительных адаптеров в период гарантийного обслуживания производить силами или в присутствии представителей сервисной организации, имеющей договор с заводом-изготовителем.


3.3. При установке дополнительных адаптеров в модуль системный потребление тока не должно превышать вначений, указанных в п.3.11 настоящего ТО.








ENFOROTO MASHAVENES

57












61



62



никис-зави мирокого назначани



466215.003 TO

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ

		(страниц)			листов    (стра-   N	Входя- пий N сопро- води-	Подп.	Лата	
	Из- ме- нён- ных	Me- Hěh- Hых			НИЦ)  В ДО-  КУМЕН-  ТЕ	до-   умен-	тельного докум. и дата		
-	164	6,7,9,10 11,12,13, 15,17,29, 48,49,50, 51,52,53 54,60,62				1407-93		\$-	29 w 13c
14						*			
				<b>6</b>					

Зак. 396 Tup. 100 1993

```
Вместо встречающихся в тексте названий микро-ЭВМ:
       "ПОИСК-З" ЧИТАТЬ "MINON",
                          "MINON. 01",
        "ПОИСК-3.01" -
                          "MINON. 02",
        "ПОИСК-3.02" -
                       "MINON. 03",
        "ПОИСК-3.03" -
        "ПОИСК-3.04" -
                          "MINON. 04",
        "TOUCK-3.05" - "MINON.05",
                          "MINON. 06",
        "ПОИСК-3.06" -
        "HONCK-3.07" -
                          "MINON. 07",
                           "MINON 08"
        "ПОИСК-3.08" -
```

ИПВБ. 1186-94

466215, 003 TO

# BHUMAHUE

При сдаче в эксплуатацию микро-ЭВМ "МІНОН" вапустить полный тест УТС с выбором следующих тестов:

- тест центрального процессора;
- тест контроллера внешней памяти (диск А);
- тест контроллера внешней памяти (диск В) при наличии;
- тест контроллера внешней памяти (диск С) при наличии;
- тест интерфейсный;
- тест клавиатуры ;
- тест оперативной памяти;
- тест видеоконтроллера.

Полный тест выполнять в течение 45 минут.

Дополнительно проверить принтер однократным выполнением теста и в диалоговом режиме выполнить следующие тесты:

- тест клавиатуры;
- тест манипулятора типа "мышь";
- тест видеоконтроллера.

477 - 93ПИ

BHUMAHUE!

466215.003 TO

Стр. 29, 3-я строка сверху следует читать: на тесте комплекса в соответствии с 589.5743345.00329-01 91 01.

Стр. 39, пункт 12.1.3. вместо 589.5743345; 00404-01 90 01 следует читать 589.5743345.00329-01 91 01. При этом необходимо сконфигурировать таблицу на экране монитора в зависимости от варианта исполнения ЭВМ. Пример одного из вариантов исполнения:

```
-----Выбор пакета--
```

```
ИРПС: СUма
Заглушка
ПРТ1 LPT1
                          Y COM2
N Sarnymka
Y LPTO
                                                     COMB
                                                                        COM4
N Заглушка
N LPT3
N Заглушка
Расширен. Выстр. тест N Видес: Память Y Вывод: Принтер Y Вывод: Клавиатура Y
                                Тест У Графика У Тип: IBM/EPSON Порт: LPT1
Тип: модиф. клавиатура (101 кл.)
               Мышь
Прот. ошиб.: Принтер
                                Кол. проходов: 1 Останов. по ошибке: N
```

Выполнять? У 7-Yes N-No С-иам. S-сохр. R-ва Где: Y - устройство присутструет; N - устройство отсутствует. S-сохр. R-востан. энач. ESC-отмен